




Messung der Erdbeschleunigung mittels eines Pendels

Frédéric Pythoud



Das Pendel



Radius der Kugel: r

In einem Gravitationsfeld g schwingt das Pendel mit einer Periode τ

$$\tau = 2\pi \sqrt{\frac{l^2 + \frac{2}{5}r^2}{g \cdot l}}$$



Prinzip für die Herleitung der Formel

Die Formel lässt sich aus dem Drehimpulssatz herleiten:

$$\sum \overrightarrow{\mathcal{M}} = \frac{d\overrightarrow{\mathcal{L}}}{dt}$$

 $\sum \overrightarrow{\mathcal{M}}$ $\overrightarrow{\mathcal{L}}$ Summe aller Drehmomente

Drehimpuls

Bedingungen:

- Rotationspunkt: Anbringungspunkt des Pendels
- Analyse der Gleichung in der Achse senkrecht zur Schwingungsebene
- Annahme: keine Reibung (Luft, Achse...)




Die Herleitung

Man bekommt

$$\sum \mathcal{M} = -m \cdot l \cdot \sin(\alpha)$$

$$\mathcal{L} = I \cdot \dot{\alpha}$$



mit

 α

 $\dot{\alpha}$

m

Ι

Winkel des Pendels mit der vertikalen Achse

Winkelgeschwindigkeit (erste zeitliche Ableitung)

Masse der Kugel

Trägheitsmoment der Kugel bezüglich des Rotationspunkts O:

$$I = m \cdot l^2 + \frac{2}{5}m \cdot r^2$$



Rechnung

Für kleine Bewegungen (kleiner Winkel α) gilt: $\sin(\alpha) \cong \alpha$. Das heisst:

$$I \cdot \ddot{\alpha} \cong -m \cdot l \cdot \alpha$$

Die Lösung lässt sich folgenderweise schreiben:

$$\alpha(t) = \alpha_0 \cdot \cos\left(2\pi \cdot \frac{t}{\tau}\right)$$

mit

$$\tau = 2\pi \sqrt{\frac{I}{m \cdot g \cdot l}}$$


und

- α_0 Startwinkel
- $\ddot{\alpha}$ Winkelbeschleunigung (zweite zeitliche Ableitung)



Einfaches Pendel

Annahme:



Schwingungsperiode:

$$\tau = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \qquad \leftrightarrow \qquad g = \frac{4\pi^2}{\tau^2} \cdot l$$



Pendel mit Kugel

Schwingungsperiode:


$$\tau = 2\pi \sqrt{\frac{I}{m \cdot g \cdot l}} \quad \leftrightarrow \quad g = \frac{4\pi^2}{\tau^2} \cdot \frac{I}{m \cdot l}$$

Nach Umdefinition der Messgrössen:

$$l = L + D/2$$
$$r = \frac{D}{2}$$




$$g = \frac{4\pi^2}{\tau^2} \cdot \left(L + \frac{D}{2} + \frac{D^2}{5(2L+D)} \right)$$





Bestimmung der Dimensionen des Pendels



Messbare dimensionelle Grössen:

- Periode τ
- Länge des Hebels (oder Draht) L
- Durchmesser D

Daraus erhält man die Gleichung für die Erdbeschleunigung:

$$g = \frac{4\pi^2}{\tau^2} \cdot \left(L + \frac{D}{2} + \frac{D^2}{5(2L+D)} \right)$$



Pendel Übung 1 – Messung

Messung der Messgrössen

- Periode τ
- Länge des Hebels/Draht L
- Durchmesser D

Etwa 95 Minuten zur Verfügung



Einflussgrössen

g: Erdbeschleunigung

 T_0 : Periode

D: Durchmesser

L: Länge des Hebels

Operator

Massstab

Massstab

Ablesung

Ablesung

Ablesung

Stoppuhr

Temperatur

Temperatur

Temperatur

Verformung

Reibung

vernachlässigen



Pendel Übung 2 – Einflussgrössen


Bestimmung der Einflussgrössen

Evaluation der Einflussgrössen

Etwa 30 Minuten zur Verfügung



Pendel Übung 2 – Einflussgrössen





Pendel Übung 2 – Modelgleichung

$$g = \frac{4\pi^2}{\tau^2} \cdot \left(L + \frac{D}{2} + \frac{D^2}{5(2L+D)} \right)$$

$$\tau = \tau_{\text{gemessen}} + \delta \tau_{\text{Ablesung}} + \delta \tau_{\text{Reaktion}}$$

$$L = L_{\text{gemessen}} + \delta L_{\text{Meter}} + \delta L_{\text{Ablesung}}$$

$$D = D_{\text{gemessen}} + \delta D_{\text{Meter}} + \delta D_{\text{Ablesung}}$$